

## **ORWAY KABLOSUZ SESLİ ÇAĞRI SİSTEMİ**

Kablosuz Sesli Çağrı Arama Sistemi - SCS99

Kablosuz iki yönlü sesli arama ürününü kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, bire bir, bire çok ve çoktan çok gerçekleştirebilen ve 99 dahili numarayla eşleştirilebilen kararlı bir kablosuz iki yönlü sesli arama işlevine sahiptir.

Restoranlarda, Kafelerde, spor lokallerinde, konferans salonlarında, banyo merkezinde, spa'da, otellerde, KTV' de, gece kulüplerinde, Sosyal tesislerde, internet kafelerde, video oyun odalarında, satranç ve odalarında, sağlık kulüplerinde, güzellik salonlarında, hastane yatan hasta bölümlerinde, kliniklerde, infüzyon odalarında, bakım merkezinde, dinlenme evlerinde, yaşlı bakım evlerinde, fabrika atölyelerinde, okullarda, süpermarketlerde, ofislerde, hapishanelerde, alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, şantiyelerde ve diğer hizmet yerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

### **Özellikler**

İki yönlü sesli arama;

Güvenilirliği sağlamak için endüstriyel sınıf kontrol çekirdeği kullanma özelliğine sahiptir.

Sistem çalışması;

Uzun çalışma süresi için düşük güç tasarımı.

Veri kaybını önlemek için bağımsız veri depolama.

Birden bire, birden çoğa, çoktan çoğa çalışma modu.

Maksimum 99 El terminali uzantısı;

Şık tasarım, taşınması kolay, dokunmatik ekran

### **Ana Ekran**

Çalışma voltajı: 5V-2A

Beklemede kal: 5 Saat

Kanal Sayısı: 3

Şarj süresi: 7 saat

Mesafe: 2500 m2

Boyut: 189×123×27mm

## El Terminali

Çalışma voltajı: 5V-1A

Bekleme süresi: ≥30 gün

Kanal Sayısı: 3

Şarj süresi: 5 saat

Boyut: 139,5×47×19mm

Taban boyutu: 82,5×55×43mm

## Arayüz Özellikleri

- (1) El terminali Bataryası kapasitesi
- (2) Abone numarası
- (3) Uzantı adı
- (4) Okunmamış kırmızı simge
- (5) Görülmüş çağrı (Beyaz simge)
- (6) Ana bilgisayar pil kapasitesi
- (7) Dahili abone sayfası
- (8) Dahili isim ve numarası
- (9) Sesli arama kaydı (yeşil renkte okunur)
- (10) Kayıt sayfası kaydırma
- (11) Ses süresi (Sn)
- (12) Sesli arama kayıtları (okunmamış kırmızı)
- (13) Ayarlar cihaz yönetimi
- (14) Kayıt sayfası yukarı/aşağı
- (15) Tüm kayıtları sil
- (16) Uzatma sayfası aşağı
- (17) Uzatma sayfası yukarı
- (18) Kurulum
- (19) Tüm el terminallerine ortak çağrı yap

Not: Ana pil simgesi turuncuya döndüğünde, güç bitmek üzeredir ve cihaz şarj edilmelidir.

### **Arayüz Kullanma Talimatı**

(1) Ana sayfaya dön

(2) Ana cihaz numarası (otomatik)

(3) Ana cihaz kanalı (1-3)

(4) Dahili terminal adı ayarlama (1-9999)

(5) Dahili terminal numarası ayarlama (1-99)

(kırmızı ile düzenlenebilir)

(6) Numara giriş klavyesi (Önce sol düğmeye tıklayın, ardından kelimeler kırmızıya döner ve atanacak numarayı yazın, ardından klavyede OK basın numarayı girmek için ve ardından aşağıdaki düğmelerden terminal ekle yada sil seçeneğini kullanın.

(7) Sistem kurulumu resetlemesi ( ana cihazı fabrika ayarlarına sıfırlama)

(8) Terminali sil

(9) Terminal ekle

Not: Kanal ayarlandığında, kanal numarasını değiştirmeyin, terminal kanalı ayarlanamaz.

Sistem yayımla sayfasına girmek için ana sayfadaki <Yayımla> düğmesine tıklayın.

Tüm dahili numaraları aramak için konuşma simgesini basılı tutun ve toplu çağrı gerçekleştirin.

### **Kurulum Arayüz Ayarları**

(1) Ana sayfaya dön

(2) Ses seviyesi ayarı

(3) Mesaj olduğunda, sesi otomatik olarak çalar.

(4) Sessiz mod

(5) Ekran parlaklığı

(6) Mesaj olduğunda bilgi penceresi.

## (7) Dil seçeneđi

### EL TERMİNALI

Cihazı açma: Terminal üzerindeki iki düğmeyi aynı anda mavi gösterge ile basılı tutun,

Cihazı kapatma: Kırmızı gösterge ile aynı anda uzantıdaki iki düğmeyi basılı tutun, cihazı kapatın.

### Eşleştirme:

1) Cihaz Yönetimi sayfasına girmek için ana sayfadaki "Ayarlar" düğmesine tıklayın.

2) \* "ana cihaz numarası" sistem tarafından atanır, değiştirilemez.

\* Gerektiğinde tüm ses sistemini "ana cihaz kanalı" kullanmak istediğiniz kanala ayarlanabilir (1-3 aralığı ),

\* "uzantı adı" oda numarası 1234 gibi çalışma adını ayarlar.

\* "uzantı numarası" masa numarası 56 gibi belirli bir numarayı ayarlar.

3) Yukarıdaki ayarlar tamamlandığında, eşleştirme yapmak için " Play düğmesini basılı tutun, ve mavi led gösterge yanar. Ardından, terminali eklemek için ana ekrandaki "Terminal ekle" düğmesine tıklayın ve eşleştirmeyi tamamlayın.

### Silme:

1) Ana ekran eşleştirme bilgilerini silme: Cihaz yönetimi sayfasında, önce terminal numarasını girin, ardından silmek için "terminali sil" düğmesine tıklayın.

2) Uzantı eşleştirme bilgilerini silme: " Play/Oynat " düğmesini basılı tutun, mavi led gösterge ışığı açılacaktır, ışık kapanana basılı tutun sonra düğmeyi bırakın.

Not: bir uzantının eşleştirmesini kaldırmak için hem terminalde hem de ana ekranda silme işlevi yapılmalıdır.