

OPC 999 EKRAN ALICI



ÖZET

Orway Kablosuz Çağrı Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çağrı sistemi RF teknolojisi ile üretilmiş milyonlarca kodlama özelliği olan bir çağrı alıcı ekranıdır. 999 adet kablosuz çağrı butonu kolayca tanıtılabilir. Alıcı ana makina ürünleri, çok kararlı, gelişmiş sanayi mikro işlemci ve yüksek hassasiyetli süperheterodin alıcı teknolojisini kullanır.

Aynı zamanda, kablosuz çağrı alıcı ana bilgisayar, gelişmiş sayı hoparlör fonksiyonuna sahiptir farklı çalışma modu için sayı, işlev, oda numarası ve benzerlerini açıkça okuyabilir ve farklı yerler için uygun. Kablosuz çağrı sistemi, kolayca ve serbestçe eşleştirilebilen milyonlarca farklı koda sahiptir. Ve yaygın olarak restoran, kafe, bar, çay dükkânı, KTV, banka, ofis, fabrika, otel, hastane ve benzeri yerlerde kullanılmaktadır.

Özellikler

- İletişim endüstrisinin kullandığı en son kodlama teknolojisi
- 20 çağrı hafızası
- Farklı yerler için isteğe bağlı çoklu çalışma modu
- Kendi kendini test teknolojisi her seferinde iyi çalışır
- Menü ayarları sesli komut, kolay ayar
- Arama kayıtları ekranı sabitlenebilir veya çevrilebilir
- Arama kayıtları döngü görüntüleme süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir ses
- Fabrika ayarlarına dönme
- Yüksek hassasiyet
- Kolay okumak için LED tüp ekran
- Şık ve hafif tasarım

Teknik Veri

- Çalışma frekansı: 433.92 MHz / 315 MHz
- Çalışma gerilimi: DC9V / 2A
- Bekleme akımı: <130mA
- Çalışma akımı: <1600mA
- Hassasiyet: -105dBm
- Boyut: 400x157x39mm

Buton İşlevi

- SET** Ayarlar menüsüne girmek için kısa basın;
Alt menüye kısa basın veya ayarı onaylayın.
- UP** Numarayı sayfalandırmak için kısa basın;
Numarayı hızlı bir şekilde sayfalandırmak için uzun basın;
Arama kayıtlarına göz atın.
- DOWN** Numarayı aşağı indirmek için kısa basın;
Numarayı hızlı bir şekilde aşağı kaydırmak için uzun basın;
Arama kayıtlarına göz atın.
- DEL** Eşleştirme ayarlarında eşleştirilmiş çağrı düğmelerini silin;
Mevcut çağrı kaydını siler.
- BACK** Bir önceki menüye veya bekleme durumuna geri döner.
- DC9V** Güç adaptörünü bağlayın.

Alarm Alarm bağlanmak

Audio 1 Ses çıkışı 1

Audio 2 Ses çıkışı 2



Ekran duvara nasıl monte edilir?

- 1- Sabit kancayı duvara vidalayın.
- 2- Alıcıyı kancaya asın.

Ekran Görüntüleme Fonksiyonu

Çalışma modu 1: 999 mod

3 hanenin hepsi 001'den 999'a kadar sayıları gösterir.



No. 001 ~ 999

Çalışma modu 2: alan modu

İlk basamak A, b, C, d, E, F alanları, son iki hanesi rakamı gösterir.
(1'den 99'a kadar)



Alan A~F 01~99

Çalışma modu 3: 99 mod

Bu modda, çağrı numarası 1'den 99'a kadardır.
Son hanede buton özelliğine göre A / b / C görünür.



No. 01 ~ 99 A/b/C

Örneğin restoranda:

- A: sipariş,
b: çağrı,
C: ödeme

Çalışma Talimatı

KENDİNİ TEST ETME

Alıcı ekranı açıldığında, başlatma programını başlar. " Initialization ... please wait" (başlatılıyor... lütfen bekleyin) sesli uyan ile birlikte ekranda 000'dan 999'a kadar rakamlar görünür.

FONKSİYON AYARLARI

İlk kullanımda lütfen aşağıdaki ayarları yapın. Tüm ayarlar bittikten sonra lütfen kapatınız ve yeniden başlatın.

Birinci sınıf ayarları menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Daha sonra "--1" ile "-12" arasında bir menü seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşlarına basınız. Menüye seçmek için [SET] düğmesine basın.

(1) --1: Buton Kodlama

Kodlamadan önce, tuş takımı ayarını yapmak için "-6" ya ve çalışma modunu ayarlamak için "-10" a geçiniz.

örneğin, 999 sayı modu veya 99b sayı + işlev modu.

İstedığınız alt menüdeki mod ayarlarına girmek için [SET] düğmesine basın.

1) 999 mod

Ekrana "001" gösterecek, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşlarını kullanarak kodlamak istediğiniz çağrı numarası seçin. Numarayı ekranda gördüğünüzde kodlamak istediğiniz butona 1 kere basın, kodlanacak bütün butonları aynı şekilde kodlayın ve BACK tuşuyla ana ekrana geri dönün.

2) Alan modu

Alan modunda, üç satırın ilk hanesi alan, "A / b / C / d / E / F" alanları, son iki hanesi 01'den 99'a kadar rakam gösterir. Alan harfini ve sayıları seçmek için [YUKARI / AŞAĞI] düğmesine basın. Numarayı ekranda gördüğünüzde kodlamak istediğiniz butona 1 kere basın, kodlanacak bütün butonları aynı şekilde kodlayın ve BACK tuşuyla ana ekrana geri dönün.

3) 99 mod

1'den 99'a kadar bir sayı seçmek için [UP / DOWN] düğmesine, örneğin "001" e basın ve ardından kodlamak istediğiniz butona basın. çağrı düğmesine basıldığında, hoparlör "başarılı kayıt" sesi çıkarır ve otomatik olarak sonraki sayı "002" ye atlar. kodlanacak bütün butonları aynı şekilde kodlayın ve BACK tuşuyla ana ekrana geri dönün.

4) Tuş takımı kodlama

Anahtar değiştirme ayarında, "005" i seçin, tuş takımı arama düğmesi moduna özeldir.

"--1" eşleştirme ayarına geri dönün, ekran "001" gösterir, ardından tuş takımındaki herhangi bir tuşa basın, alıcı bunu alacak ve "eşleştirme başarılı, lütfen devam et" mesajını verecek ve otomatik olarak sonraki sayı "002" ye atlayacak. Bu, tüm 999 sayıların kodlandığı anlamına gelir.

Not: Alıcı maksimum 3 tuş takımını eşleştirebilir.

(2) --2: Kontrol Butonu Kodlama (İsteğe bağlı)

"--3" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Ekranda "001" gösterilecek, ardından kontrol butonuna basılacaktır.

yönetim denetleyicisi, lıci bunu alacak ve "eşleştirme başarılı, lütfen devam et" mesajını verecek ve otomatik olarak sonraki sayı "002" ye atlayacak. Bu, eşleştirme tamamlandı demektir.

Not: Alıcı maksimum 3 yönetici kontrolörünü eşleştirebilir. Dördüncü olanı eşlerseniz son olanı kapsayacak.

(3) --3: Kontrol Butonu Silme

"--3" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Ekrana "001" gösterecektir, silinecek kontrol butonunu seçmek için [YUKARI / AŞAĞI] düğmesine basınız, silmek için [DEL] düğmesine basınız. Alıcı "Dingdong" sesi çıkaracaktır ve bu, butonun silindiği anlamına gelir.

4) --4: Çağrı Butonu Silin

1) Bir çağrı butonunu silin

"--4" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Ekran "001" gösterecek, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşlarıyla silinecek olan numarayı seçiniz, daha sonra butonu silmek için [DEL] tuşuna basınız, alıcı "Dingdong" sesini verecektir bu, çağrı butonunun başarılı bir şekilde silindiği anlamına gelir.

2) Tüm butonları silin

Bekleme durumunda, 5 saniye boyunca [DEL] düğmesini basılı tutun, tüm eşleştirilmiş arama düğmeleri silinecektir.

Lütfen bu ayarları dikkatli bir şekilde yapın.

(5) --5: Uyarı Modu

"--5" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın.

Ekran "001" gösterecek, ardından

[YUKARI / AŞAĞI] tuşlarıyla uyarı modunu seçin.

001: Numara Xx çağrısı

002: Kat xx çağrısı

003: Numara Xx içeri girvv

004: Numara Xx tedavisi

005: Numara Xx yiyecek al

006: Numara Xx yemek al

007: Dingdong

(6) --6: Tuş Ayarları

"--6" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın.

Göstergede "4" görünür, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşuna basarak tuş ayarlarını seçin.

004: 4 tuş modu - bu çağrı butonlarının çoğu içindir.

005: tuş takımı modu - sadece tuş takımı ile çalışır.

002: 2 tuş modu - eski çağrı butonları modelleri ile uyumludur.

(7) --7: Ekran Döngü Süresi Ayarı

"--8" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Ekranda "000" görünür, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşuna basın.

Ekran döngü süresini "1 ile 999" saniye arasında ayarlayın. "0" döngü yok demektir.

Bu işlev, birkaç çağrı geldiğinde, çağrıları otomatik olarak birer birer gösterecektir.

(8) -8: Otomatik Silme Ayarı

"--8" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Göstergede "040" görünür, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşuna basın.

Otomatik silme süresini "001" ile "999" saniye arasında ayarlayın. "000" otomatik silme yok anlamına gelir.

Bu fonksiyon, ekranda bir çağrı olduğunda, bir süre sonra, çağrıyı otomatik olarak temizler.

(9) --9: Ses

"--9" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Göstergede "15" görünür, ardından [YUKARI / AŞAĞI] tuşuna basın.

"01" ile "15" arası farklı seviyeyi ayarlayın. "00", sesi kapatır.

(10) -10: Çalışma Modu Ayarı

"-10" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın. Göstergede "000" görünür, ardından bir mod seçmek için [YUKARI / AŞAĞI] tuşuna basın.

000: 999 modu - 3 hanenin hepsi 001'den 999'a kadar sayıları gösterir.

001: Alan modu - İlk basamak A, b, C, d, E, F alanları, son iki hanesi rakamı gösterir. (1'den 99'a kadar)

002: 99 modu- Bu modda, çağrı numarası 1'den 99'a kadardır. Son hanede buton özelliğine göre A / b / C görünür.

(11) -11: Varsayılan Fabrika Ayarını Geri Yükle

"-11" alt menüsüne girmek için [SET] düğmesine basın.

Göstergede "ALL" ibaresi görünecek. Tüm ayarları ve eşleme bilgilerini geri yüklemek için [SET] 'e basın.

(12) -12: Çağrı Görüntüleme Sırası

"000" aşağı - ekranda 1. sırada son çağrı görünür;

"001" yukarı - ekranda 1. sırada en eski çağrı görünür.

Hızlı Ayar Şeması

	Birinci Sıra Ayar Menüsi	İkinci Sıra Ayar Menüsi	Değer	Açıklama
	--1 Buton Kodlama	001	001~999 A01~F99 001~099	999 mode (1-999 no) Alan modu (A-F alan + 1-99 no) 99 mod (1-99 no + A/b/C)
	--2 Kontrol Butonu Kodlama	001	001~003	Kontrol Butonu Kodlama
	--3 Kontrol Butonu Silme	001	001~003	Kontrol Butonu Silme
	--4 Buton Silme	001	001~999	Buton Silme
	--5 Uyarı Modu	001	001 002 003 004 005 006 007	No xx call Floor xx call No xx come in No xx treatment No xx take food No xx get food Dingdong
	--6 Tuş Ayarları	004	002 004 005	2 tuş modu 4 tuş modu tuş takımı modu
	--7 Ekran Döngü Ayarı	000	000 001~999	Ekran dönüşümü kapalı 1-999 sn arası dönüşüm
	--8 Otomatik Silme Zamanı	000	000 001~999	Otomatik dilme kapalı 1-999 sn arası otomatik silme
	--9 Ses Ayarı	015	001~015	Ses yüksekliği
	-10 Çalışma Modu	000	000 001 002	999 mod (1-999 numara) Alan modu (A-F alan + 1-99 no) 99 mod (1-99no + A/b/C)
	-11 Fabrika Ayarları	ALL		Ayarı geri yüklemek için kısa basın Tüm ayarları silmek için 3sn uzun basın.
	-12 Çağrı Görüntüleme Sırası	000	000 001	Aşağı (en son çağrı en üstte gözükür) Yukarı (en son çağrı aşağıda gözükür)

Bekleme
--- Ayarlar

Not:

Çağrı butonu tipine göre, önce tuş modunu (--6) seçiniz, normal ayar 4 . mod, 5. mod tuş takımı için, 2. mod eski modellerle uyumludur. Sonra çalışma modu (-10) ve uyarı modunu (--5) seçiniz , son olarak çağrı butonlarını kodlayınız.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI-HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI
ŞİŞLİ-İSTANBUL-TÜRKİYE
TELEFON-+902122214546
WEB-www.hastel.com.tr
ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ
MODEL- OPC 999
AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA ÜNVAN:

ADRES-
TELEFON-FAT.TARİHİ VE NO-
TARİH
İMZA KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı,bayi,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı,imalatçısı,üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.Ancak,uyuşmazlık halinde ispat tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üreticiveya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı ile 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmas -Tamir için gereken azami sürenin aşılması
-Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,bayi,ithalatçısı veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Perpa İş Merkezi A Blok Kat:8 No: 734
Okmeydanı / Şişli -İST